

Utilisation des interphones

Pour l'ouverture des portes d'entrée, via les interphones situés dans les appartements, vous devez procéder de la manière suivante :

- Décrocher le combiné

Appuyer 6 secondes sur le bouton gris (*bouton visible uniquement lorsque le combiné est décroché*). Cette manipulation déclenche l'ouverture de la 1^{ère} porte ;

- Lâcher ce bouton gris 3 secondes ;
- Réappuyer de nouveau 6 secondes sur ce même bouton pour le déclenchement de la 2^e porte
- *Raccrocher le combiné.*



*Veillez à raccrocher **correctement** le combiné, sans quoi cela provoque un blocage du système nécessitant l'intervention d'un professionnel*